

## Skru TV av/på med T-We Box fjernkontrollen

### Viktig!

Dersom fjernkontrollen til T-We Box har blitt benyttet sammen med andre TV-apparater må den avprogrammeres først. Gjør følgende på fjernkontrollen: *(TV eller dekoder behøver ikke å være påslått)*

1. Hold talltastene [1] og [6] inne **samtidig** helt til det lyser rundt [Decoder]-tasten
2. Tast inn [9] [9] [6]
3. Det **blinker to ganger** rundt [TV]-tasten og fjernkontrollen er avprogrammert

1. **På T-We Box fjernkontrollen:** Hold talltastene [4] og [6] inne **samtidig** helt til det lyser rundt [TV]-tasten
2. Legg de to fjernkontrollene **mot hverandre**, IR-øye mot IR-øye. **Avstand: 3-6 cm.**



3. **På T-We Box fjernkontrollen:** Trykk på [TV]-knappen
4. **På TV-fjernkontrollen:** Trykk og **hold inne TV av/på-knappen**
5. **På T-We Box fjernkontrollen:** [TV]-tasten vil **blinke to ganger** dersom programmeringen var vellykket
  - Hvis [TV]-tasten blinker tre ganger var programmeringen mislykket og kunden må prøve på nytt
  - Skjer det ingenting er TV-fjernkontrollen enten tom for strøm eller ikke IR-basert, og programmering vil derfor ikke være mulig.